

ACCESSOIRES

SERIE 5




Les Télécommandes



4 Télécommandes disponibles :
La TLC 2 fonctions.
La TLC 5 : 2 Fonctions, 2 Voyants, Incrémentation /Décrémentation des programmes et afficheurs
La TLC embarquée.
La RC5 "affichage déportée"

Interface Série5 / Série 3 et α



Permet d'interchanger instantanément un appareil série 3 et α avec un instrument de nouvelle génération série 5. Tout en conservant la même connectique au niveau de l'automate.
3 interfaces disponibles :
F5 / F3 - F580 / F3 - F580 / F α

Module Entrées/Sorties



Pour la gestion déportée des têtes de mesures, dans le cas de longue distances entre les cellules de mesures et le central. Permet de limiter la longueur des câbles entre les différents éléments.
Gestion de 3 têtes au maximum.

Modules de sauvegarde



Deux modules distincts qui permettent de configurer un appareil avec les paramètres d'un poste lors d'un changement d'instrument, d'équiper plusieurs appareils avec des caractéristiques identiques et de récupérer les résultats de mesures pour un traitement informatique.

Vanne et Mini-Vanne Y



Les Vannes Y et mini vanne Y sont des vannes 3/2 à rappel par ressort avec pilotage pneumatique ou électro-pneumatique. Elles offrent une très bonne étanchéité.

Module de dérivation PS5



Permet un raccordement en parallèle de l'alimentation de chaque module installé dans une architecture réseau. Ceci afin de répartir correctement l'alimentation et d'éviter tout risque de surintensité dans les connexions électriques.